

# Запчасти для двигателей ЕН

## Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://robinsubaru.nt-rt.ru> || [rbb@nt-rt.ru](mailto:rbb@nt-rt.ru)

# Картер серии двигателей ЕН



№	Артикул	Наименование
10	267-10101-81	картер двигателя
20	263-14211-03	направляющая клапана
21	056-51000-50	стопор
26	132-07AA0-50	сальник клапана
28	263-35341-03	шайба
30	044-03500-90	сальник коленвала
40	060-03500-10	подшипник коленвала
46	060-01500-11	подшипник распредвала
50	031-00600-20	направляющая втулка
60	010-50802-90	шпилька
70	010-50603-51	шпилька
75	044-00800-10	сальник
80	040-11400-30	пробка
90	021-11400-20	прокладка
210	267-11002-51	боковая крышка картера
220	044-03500-90	сальник коленвала
230	060-03500-10	подшипник коленвала
235	060-01500-11	подшипник распредвала
250	267-45001-11	подшипник регулятора
260	205-41901-03	ось шестерни регулятора
270	224-63601-01	щуп
280	021-32000-50	прокладка
290	267-15101-13	прокладка крышки
300	011-00803-40	болт
610	267-13003-31	головка цилиндра


630 011-01000-30 болт

680 267-15501-11 клапанная крышка

690 267-15201-13 прокладка К.К.




710 011-00601-30 болт

# Коленчатый вал и поршень серии двигателей EN



	№	Артикул	Наименование
	10	267-21201-11	коленвал
	40	023-03501-60	шайба
	41	023-03501-70	шайба
	42	023-03501-80	шайба
	50	018-01800-10	гайка
360	267-23401-03		поршень (std)
	60	003-20180-00	гровер
361	267-23402-03		поршень (0.25)
	65	003-10180-00	шайба
362	267-23403-03		поршень (0.5)
	70	005-32054-01	шпонка
370	267-23501-07		поршневые кольца (std)
	210	267-24101-13	балансирвал
371	267-23502-07		поршневые кольца (0.25)
	310	267-22501-10	шатун (std)
372	267-23503-07		поршневые кольца (0.5)
	311	267-22503-00	шатун (0.5)
380	056-52100-20		стопорное кольцо
	320	001-05084-00	болт
	350	263-23301-23	поршневой палец


# Глушитель, воздушный фильтр серии двигателей ЕН



№	Артикул	Наименование
10	267-31701-01	распредвал
34	005-19041-00	стопор
35	246-36201-11	рычаг
38	246-36701-03	возвратная пружина
50	239-33301-13	кулачки
60	246-33611-03	пружина клапана
70	246-33711-13	тарелка клапана
80	267-33402-НЗ	впускной клапан
90	267-33502-НЗ	выпускной клапан
95	246-35501-03	фиксатор клапана
100	023-02200-50	шайба
101	023-02200-60	шайба
102	023-02200-70	шайба

210	267-35301-C1	толкатели	850	267-17001-03	трубка
220	267-36102-03	рокер	910	073-20044-30	наклейка
230	261-35801-13	регулируемый болт	510	267-32601-20	воздушный фильтр в сборе
235	267-35701-03	втулка	-200	267-35001-11	корпус В.Ф.
240	017-00601-10	гайка	-210	267-35004-03	уплотнитель элемента
260	267-36501-13	направляющая пластина	-220	270-32720-08	прокладка
340	270-35201-01	прокладка глушителя	-250	267-35002-11	крышка В.Ф.
350	017-00800-30	гайка	-260	267-35005-03	наклейка
354	003-20080-00	гровер	-270	227-36523-03	гайка
540	267-32901-03	изолятор	-520	267-35003-11	фильтрующий элемент
550	267-35901-13	прокладка изолятора	310	267-30101-22	глушитель
570	002-38060-00	гайка	320	267-34201-01	крышка глушителя
580	001-04061-60	болт	330	267-37001-01	кронштейн глушителя
			360	011-10	винт
			370	001-04081-60	болт



# Механизм акселератора серии двигателей ЕН



450 017- гайка  
60600-  
20

№	Артикул	Наименование
10	267-42301-13	рычаг вала регулятора
20	267-42201-03	вал регулятора
26	003-11080-00	шайба
30	267-42701-01	тяги
40	267-42801-33	пружина
450	017-60600-20	гайка
50	003-13060-00	стопорное кольцо
60	001-14063-00	болт с шайбой
70	018-60600-20	гайка
80	267-42502-01	пружина
310	267-43310-03	рычаг регулятора
340	227-43501-13	ограничитель регулятора
345	004-31042-50	регулирующий винт
346	230-49003-13	пружина






# Охлаждение и стартер серии двигателей ЕН




№	Артикул	Наименование
10	267-51201-01	кожух вентилятора
20	073-20054-80	наклейка
40	011-00600-20	болт
60	267-52601-12	экран цилиндра
61	267-52701-03	экран цилиндра
80	011-00600-10	болт
-5	246-50125-08	трещетка
-6	246-50130-08	фрикционная пружина
-7	227-50135-08	возвратная пружина
-8	246-50160-08	направляющая шайба
-11	224-50150-08	стакан
-49	227-50152-08	болт
220	011-00600-10	болт
230	001-65081-20	болт
210	267-50201-10	стартер обратный
-1	261-50115-08	спиральная пружина
-2	246-50120-08	шкив
-3	226-50113-08	шнур
-4	261-50100-08	рукоять

# Топливоснабжение серии двигателей ЕН

№	Артикул	Наименование	20002-20		
10	267-60101-01	топливный бак	-2	064-20002-30	прокладка
30	043-04300-15	крышка	-3	064-20019-10	отстойник
40	064-13600-10	сетка	-4	064-20003-20	гайка
63	001-13082-00	болт с шайбой	-5	064-20002-50	медные шайбы
70	224-62611-01	топливопровод	-7	064-20002-40	болт переходника
80	085-10613-10	шланг	-8	064-20027-90	болт
81	085-10613-20	шланг	-9	064-20003-30	уплотнитель
90	056-11000-30	зажим	-10	064-20024-10	гайка
91	056-11100-20	зажим	-15	064-20032-30	пружина
92	056-11100-30	зажим			
95	052-10700-42	переходник			
50	064-20021-01	топливный кран			
-1	064-	фильтр			





# Карбюратор серии ЕН



№	Артикул	Наименование
210	267-62301-20	карбюратор
-1	267-62535-08	дросельная заслонка
-2	209-62351-08	ВИНТ
-3	267-62525-08	воздушная заслонка
-4	237-62451-08	ВИНТ
-5	209-62420-08	жиклер холостого хода
-6	237-62435-08	регулировочный винт
-7	230-62446-08	пружина
-8	267-62520-08	вал воздушной заслонки
-9	234-62550-08	втулка
-11	267-62530-08	вал дросельной заслонки
-12	150-62358-08	болт
-13	226-62550-08	опорная втулка


-14	224- 62312- 18	игольчатый клапан	-40	224- 62452- 08	винт
-15	214- 62515- 08	ось поплавка	-41	206- 62446- 08	пружина
-16	234- 62552- 08	поплавковая камера	-44	106- 62411- 08	воздушный жиклер
-17	207- 62345- 08	уплотнительная шайба	-45	246- 62410- 08	воздушный жиклер
-18	206- 62540- 08	уплотнительное кольцо	-103	267- 62450- 08	опорная втулка
-19	234- 62506- 08	поплавок	-155	267- 62451- 08	кронштейн
-20	267- 62440- 08	главный топливный жиклер	-157	267- 62452- 08	винт
-21	246- 62425- 08	держатель			
-22	267- 62400- 08	жиклер			
-23	242- 62323- 08	винт			
-24	224- 62569- 18	стопор			
-28	224- 62450- 08	винт			
-29	209- 62445- 08	пружина			

# Электрическое устройство серии ЕН



№	Артикул	Наименование
10	267-79201-11	маховик
11	267-79401-21	катушка зажигания
30	001-14062-50	болт с шайбой
50	267-73101-01	провод управления
60	X66-00003-61	выключатель
70	015-00400-90	винт
80	227-75001-03	уплотняющее кольцо
100	065-01404-80	свеча зажигания
110	065-50002-30	колпачек свечи зажигания
700	KS3-11020-01	масляный датчик
760	214-73122-01	провод управления
770	056-60002-50	зажим
775	011-00600-10	болт


# Картер серии двигателей ЕН



№	Артикул	Наименование
10	267-10101-81	картер двигателя
20	263-14211-03	направляющая клапана
21	056-51000-50	стопор
26	132-07AA0-50	сальник клапана
28	263-35341-03	шайба
30	044-03500-90	сальник коленвала
40	060-03500-10	подшипник коленвала
46	060-01500-11	подшипник распредвала
50	031-00600-20	направляющая втулка
60	010-50802-90	шпилька
70	010-50603-51	шпилька
75	044-00800-10	сальник




80	040-11400-30	пробка
90	021-11400-20	прокладка
210	267-11002-51	боковая крышка картера
220	044-03500-90	сальник коленвала
230	060-03500-10	подшипник коленвала
235	060-01500-11	подшипник распредвала
250	267-45001-11	подшипник регулятора
260	205-41901-03	ось шестерни регулятора
270	224-63601-01	щуп
280	021-32000-50	прокладка
290	267-15101-13	прокладка крышки
300	011-00803-40	болт
610	267-13003-31	головка цилиндра
630	011-01000-30	болт
680	267-15501-11	клапанная крышка
690	267-15201-13	прокладка К.К.
710	011-00601-30	болт

# Коленчатый вал и поршень серии двигателей ЕН



№	Артикул	Наименование
10	267-21201-11	коленвал
40	023-03501-60	шайба
41	023-03501-70	шайба
42	023-03501-80	шайба
50	018-01800-10	гайка
60	003-20180-00	гровер
65	003-10180-00	шайба
70	005-32054-01	шпонка
210	267-24101-13	балансирвал
310	267-22501-10	шатун (std)
311	267-22503-00	шатун (0.5)
320	001-05084-00	болт
350	263-23301-23	поршневой палец
360	267-23401-03	поршень (std)
361	267-23402-03	поршень (0.25)
362	267-23403-03	поршень (0.5)
370	267-23501-07	поршневые кольца (std)
371	267-23502-07	поршневые кольца (0.25)
372	267-23503-07	поршневые кольца (0.5)
380	056-52100-20	стопорное кольцо


# Глушитель, воздушный фильтр серии двигателей ЕН



№	Артикул	Наименование
10	267-31701-01	распредвал
34	005-19041-00	стопор
35	246-36201-11	рычаг
38	246-36701-03	возвратная пружина
50	239-33301-13	кулачки
60	246-33611-03	пружина клапана
70	246-33711-13	тарелка клапана
80	267-33402-НЗ	впускной клапан
90	267-33502-НЗ	выпускной клапан
95	246-35501-03	фиксатор клапана
100	023-02200-50	шайба
101	023-02200-60	шайба
102	023-02200-70	шайба



210	267- 35301- С1	толкатели	910	073- 20044- 30	наклейка
220	267- 36102- 03	рокер	510	267- 32601- 20	воздушный фильтр в сборе
230	261- 35801- 13	регулирующий болт	-200	267- 35001- 11	корпус В.Ф.
235	267- 35701- 03	штука	-210	267- 35004- 03	уплотнитель элемента
240	017- 00601- 10	гайка	-220	270- 32720- 08	прокладка
260	267- 36501- 13	направляющая пластина	-250	267- 35002- 11	крышка В.Ф.
340	270- 35201- 01	прокладка глушителя	-260	267- 35005- 03	наклейка
350	017- 00800- 30	гайка	-270	227- 36523- 03	гайка
354	003- 20080- 00	гровер	-520	267- 35003- 11	фильтрующий элемент
540	267- 32901- 03	изолятор	310	267- 30101- 22	глушитель
550	267- 35901- 13	прокладка изолятора	320	267- 34201- 01	крышка глушителя
570	002- 38060- 00	гайка	330	267- 37001- 01	кронштейн глушителя
580	001- 04061- 60	болт	360	011- 10	винт
850	267- 17001- 03	трубка	370	001- 04081- 60	болт

# Механизм акселератора серии двигателей ЕН












№	Артикул	Наименование
10	267-42301-13	рычаг вала регулятора
20	267-42201-03	вал регулятора
26	003-11080-00	шайба
30	267-42701-01	тяги
40	267-42801-33	пружина
450	003-13060-00	стопорное кольцо
346	230-49003-13	пружина
60	001-14063-00	болт с шайбой
450	017-60600-20	гайка
70	018-60600-20	гайка
80	267-42502-01	пружина
310	267-43310-03	рычаг регулятора
340	227-43501-13	ограничитель регулятора
345	004-31042-50	регулирующий винт

# Охлаждение и стартер серии двигателей ЕН




№	Артикул	Наименование
10	267-51201-01	кожух вентилятора
20	073-20054-80	наклейка
40	011-00600-20	болт
60	267-52601-12	экран цилиндра
61	267-52701-03	экран цилиндра
80	011-00600-10	болт
-5	246-50125-08	трещетка
220	011-00600-10	болт
-6	246-50130-08	фрикционная пружина
230	001-65081-20	болт
-7	227-50135-08	возвратная пружина
210	267-50201-10	стартер обратный
-8	246-50160-08	направляющая шайба
-1	261-50115-08	спиральная пружина
-11	224-50150-08	стакан
-2	246-50120-08	шкив
-49	227-50152-08	болт
-3	226-50113-08	шнур
-4	261-50100-08	рукоять

# Топливоснабжение серии двигателей ЕН



№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
10	267-60101-01	топливный бак			
			-2	064-20002-30	прокладка
30	043-04300-15	крышка			
			-3	064-20019-10	отстойник
40	064-13600-10	сетка			
			-4	064-20003-20	гайка
63	001-13082-00	болт с шайбой			
			-5	064-20002-50	медные шайбы
70	224-62611-01	топливопровод			
			-7	064-20002-40	болт переходника
80	085-10613-10	шланг			
			-8	064-20027-90	болт
81	085-10613-20	шланг			
			-9	064-20003-30	уплотнитель
90	056-11000-30	зажим			
			-10	064-20024-10	гайка
91	056-11100-20	зажим			
			-15	064-20032-30	пружина
92	056-11100-30	зажим			
95	052-10700-42	переходник			
50	064-20021-01	топливный кран			
-1	064-20002-20	фильтр			



# Карбюратор серии ЕН



№	Артикул	Наименование
210	267-62301-20	карбюратор
-1	267-62535-08	дросельная заслонка
-2	209-62351-08	ВИНТ
-3	267-62525-08	воздушная заслонка
-4	237-62451-08	ВИНТ
-5	209-62420-08	жиклер холостого хода
-6	237-62435-08	регулировочный винт
-7	230-62446-08	пружина
-8	267-62520-08	вал воздушной заслонки
-9	234-62550-08	втулка
-11	267-62530-08	вал дросельной заслонки
-12	150-62358-08	болт
-13	226-	опорная втулка

	62550-08		-40	224-62452-08	ВИНТ
-14	224-62312-18	игольчатый клапан			
-15	214-62515-08	ось поплавка	-41	206-62446-08	пружина
-16	234-62552-08	поплавковая камера	-44	106-62411-08	воздушный жиклер
-17	207-62345-08	уплотнительная шайба	-45	246-62410-08	воздушный жиклер
-18	206-62540-08	уплотнительное кольцо	-103	267-62450-08	опорная втулка
-19	234-62506-08	попловок	-155	267-62451-08	кронштейн
-20	267-62440-08	главный топливный жиклер	-157	267-62452-08	ВИНТ
-21	246-62425-08	держатель			
-22	267-62400-08	жиклер			
-23	242-62323-08	ВИНТ			
-24	224-62569-18	стопор			
-28	224-62450-08	ВИНТ			
-29	209-62445-08	пружина			

# Электрическое устройство серии ЕН



№	Артикул	Наименование
10	267-79201-11	маховик
11	267-79401-21	катушка зажигания
30	001-14062-50	болт с шайбой
50	267-73101-01	провод управления
60	X66-00003-61	выключатель
70	015-00400-90	винт
80	227-75001-03	уплотняющее кольцо
100	065-01404-80	свеча зажигания
110	065-50002-30	колпачек свечи зажигания
700	KS3-11020-01	маслянный датчик
760	214-73122-01	провод управления
770	056-60002-50	зажим
775	011-00600-10	болт

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://robinsubaru.nt-rt.ru> || [rbb@nt-rt.ru](mailto:rbb@nt-rt.ru)