

# Запчасти для двигателей DY

## Техническое описание

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69


<http://robinsubaru.nt-rt.ru> || [rbb@nt-rt.ru](mailto:rbb@nt-rt.ru)

# Картер двигателя DY23




			360	235-15421-03	пробка
10	243-10103-71	картер двигателя	610	243-13001-81	головка цилиндра
20	243-14204-13	напрвляющая клапана	620	243-15032-13	прокладка клапанной крышки
30	044-03000-60	сальник	630	243-17101-01	клапанная крышка
50	005-26081-80	направляющая втулка	640	255-15001-03	прокладка головки цилиндра
60	001-37062-21	шпилька	650	001-39066-00	шпилька
70	044-00800-30	сальник	660	010-50601-50	шпилька
80	040-11400-30	сливная пробка	670	001-37082-01	шпилька
90	021-11400-20	прокладка	690	018-00900-10	гайка
110	031-00600-10	направляющая втулка	700	011-00601-70	болт
120	031-00500-10	направляющая втулка	730	243-55011-03	проюка
130	244-16001-11	шпилька	960	255-99001-27	набор прокладок
140	244-16002-11	шпилька			
210	255-11002-11	крышка картера			
220	044-02501-60	сальник			
250	243-45011-17	ось шестерни регулятора			
260	205-41901-03	фиксатор регулятора			
290	255-15004-03	прокладка			
300	011-00802-70	болт			
310	011-00802-80	болт			
320	243-15801-03	подшипник			
321	243-15802-03	подшипник			
322	243-15803-03	подшипник			
330	220-41601-03	центробежные втулки			

# Коленчатый вал и поршень DY23



№	Артикул	Наименование
10	243-20301-41	коленвал
40	243-25001-03	прокладка
41	243-25002-03	прокладка
42	243-25003-03	прокладка
361	255-23402-НЗ	поршень (0.25)
362	255-23403-НЗ	поршень (0.5)
370	243-23501-27	кольца поршневые (std)
371	243-23502-27	кольца поршневые (0.25)
372	243-23503-27	кольца поршневые (0.5)
380	056-52000-30	стопорное кольцо
395	243-22801-03	вкладыши (std)
396	243-22802-03	вкладыши (0.25)
397	243-22803-03	вкладыши (0.5)
500	243-22410-13	маховик
50	002-18180-00	гайка
60	003-20180-00	шайба
70	032-30300-10	шпонка
110	011-00600-10	болт
120	060-03502-00	подшипник
310	243-22510-00	шатун
320	243-23002-03	болт крышки шатуна
350	243-23301-13	поршневой палец
360	255-23401-НЗ	поршень (std)


# Глушитель, воздушный фильтр DY23



№	Артикул	Наименование
10	255-31703-21	распредвал
50	243-33301-03	толкатель
60	243-33601-03	пружина клапана
70	243-33701-23	чашка
80	243-33401-23	впускной клапан
90	243-33501-23	выпускной клапан
100	023-01900-20	шайба
101	023-01900-30	шайба
140	005-26081-80	направляющая втулка
150	243-35503-23	рычаг
156	243-35505-03	рычаг
157	243-35021-03	пружина
158	243-	втулка


	35022-03		360	001-10061-00	болт
159	005-19031-20	ось	370	001-13061-20	болт
160	243-35032-01	толкатель клапана	380	003-20080-00	шайба
170	243-33801-13	фиксатор клапана	400	243-35005-23	прокладка дефлектора
180	237-16008-01	сальник клапана	410	243-37002-11	дефлектор
190	243-35034-03	ось рокера	420	015-00400-60	саморез
200	243-36002-01	рокер	510	243-32601-00	воздушный фильтр в сборе
210	017-00800-90	гайка	-200	243-32620-08	нижняя часть В.Ф.
220	014-90800-21	шпилька	-220	243-32651-08	прокладка
300	255-30103-00	глушитель в сборе	-250	243-32640-08	крышка В.Ф.
310	243-30101-51	глушитель	-273	246-32653-08	болт
320	243-34201-01	кожух глушителя	-520	243-32600-08	фильтрующий элемент
340	255-35002-03	прокладка глушителя	-521	243-32611-08	защитный элемент
350	017-00800-30	гайка	700	243-	впускной

# Механизм акселератора DY23




	№	Артикул	Наименование	
	10	243-42902-21	регулятор оборотов	
	20	243-42301-12	рычаг регулятора	
	50	227-45002-03	упорная шайба	
	70	002-18080-00	гайка	
540	001-13081-60	болт	80 243-42503-01	пружина
630	002-18060-00	гайка	100 003-20080-00	шайба
640	001-66063-00	болт	310 243-43302-10	рычаг регулятора оборотов
650	243-45501-10	болт	340 227-43501-13	фиксатор
660	002-27100-00	гайка	380 017-60600-30	гайка
670	243-45002-03	болт	500 255-40166-01	панель регулятора
680	003-10060-00	шайба	510 073-20045-60	наклейки
690	010-00603-70	болт	520 073-20045-50	наклейки
			530 001-13061-20	болт

# Охлаждение и стартер DY23



№	Артикул	Наименование
10	243-51201-21	диффузор
40	001-13082-00	болт
50	243-52601-33	кожух цилиндра
80	011-00600-10	болт
150	001-13083-00	болт с шайбой
230	001-13061-20	болт с шайбой
-5	106-50128-18	трещетка
-6	106-50132-08	фрикционная пружина
-7	106-50136-18	возвратная пружина
-8	106-50144-08	фрикционная плита
-9	106-50185-08	шайба
-10	106-50186-08	стопор
-11	243-50145-08	стакан стартера
240	243-95004-13	наклейка
250	243-91701-03	наклейка
210	243-50201-20	стартер в сборе
-1	106-50116-08	пружина спиральная
-2	239-50220-08	шкив стартера
-3	243-50110-08	приводной шнур
-4	236-50101-08	рукоять


# Топливоснабжение DY23



№	Артикул	Наименование
300	255-63103-10	ТОПЛИВНЫЙ насос
-1	243-63131-08	плунжер
-2	243-63103-08	перепускной клапан
-3	243-63104-08	пружина
-4	243-63105-08	прокладка
-5	255-63109-08	уплотнительное кольцо
-6	255-63108-08	уплотнительные манжеты
-7	243-63124-08	болт
-8	243-63125-08	прокладка
320	243-63201-00	форсунка в сборе
-1	243-63204-08	распылитель
330	228-65004-03	прокладка форсунки
-21	243-63130-08	ВИНТ
310	243-65001-03	прокладка насоса
311	243-65002-03	прокладка насоса
312	243-65003-03	прокладка насоса


340	243-66001-01	кронштейн форсунки	710	024-03300-60	прокладка
360	002-38060-00	гайка	720	255-66020-01	крышка мас. Насоса
400	243-62101-20	топливный фильтр	730	014-00601-70	винт
-7	228-62112-08	уплотнительная шайба	750	214-63601-13	маслянный щуп
-8	228-62111-08	пробка	760	021-32000-50	прокладка щупа
430	243-63301-21	выпускной коллектор	10	243-60401-21	топливный бак
490	056-11100-20	зажим	35	064-64200-41	крышка бака
600	255-64301-00	маслянный фильтр	70	243-62607-01	FUEL PIPE 7 CP
610	001-14061-60	болт с шайбой	80	085-14500-00	топливный шланг
611	001-14062-00	болт с шайбой	90	056-10800-10	зажим
615	255-65005-01	крышка фильтра	95	056-20	зажим
620	006-26201-60	прокладка фильтра	100	085-10411-50	топливный шланг
700	228-63902-03	маслянный насос	110	243-65005-03	PIPE
			120	150-75201-03	хомут крепления

# Картер двигателя DY27




№	Артикул	Наименование
20	243-14204-13	напрвляющая клапана
10	244-10103-71	картер двигателя
30	044-03000-60	сальник
50	005-26081-80	направляющая втулка
60	001-37062-21	шпилька
70	044-00800-30	сальник
80	040-11400-30	сливная пробка
90	021-11400-20	прокладка
110	031-00600-10	направляющая втулка
120	031-00500-10	направляющая втулка
130	244-16001-11	шпилька
140	244-16002-11	шпилька
210	255-11002-11	крышка картера
220	044-03000-30	сальник
250	243-45011-17	ось шестерни регулятора
260	205-41901-03	фиксатор регулятора
290	255-15004-03	прокладка
300	011-00802-70	болт
310	011-00802-80	болт
320	243-15801-03	подшипник
321	243-15802-03	подшипник
322	243-15803-03	подшипник
330	220-41601-03	центробежные втулки
360	235-15421-03	пробка
610	243-13001-81	головка цилиндра
620	243-15032-13	прокладка клапанной крышки
630	243-17101-01	клапанная крышка
640	256-15001-03	прокладка головки цилиндра
650	001-39066-00	шпилька
660	010-50601-50	шпилька
670	001-37082-01	шпилька
690	018-00900-10	гайка
700	011-00601-70	болт
730	243-55011-03	проюка
960	256-99001-27	набор прокладок

# Коленчатый вал и поршень DY27



№	Артикул	Наименование
10	244-20301-41	коленвал
40	243-25001-03	прокладка
41	243-25002-03	прокладка
42	243-25003-03	прокладка
361	256-23402-НЗ	поршень (0.25)
362	256-23403-НЗ	поршень (0.5)
370	244-23501-27	кольца поршневые (std)
371	244-23502-27	кольца поршневые (0.25)
372	243-23503-27	кольца поршневые (0.5)
372	244-23503-27	кольца поршневые (0.5)
380	056-52000-30	стопорное кольцо
395	243-22801-03	вкладыши (std)
396	243-22802-03	вкладыши (0.25)
50	002-18180-00	гайка
60	003-20180-00	шайба
70	032-30300-10	шпонка
110	011-00600-10	болт
120	060-03502-00	подшипник
310	243-22510-00	шатун
320	243-23002-03	болт крышки шатуна
350	243-23301-13	поршневой палец
360	256-23401-НЗ	поршень (std)


# Глушитель, воздушный фильтр DY27



№	Артикул	Наименование
10	255-31703-21	распредвал
50	243-33301-03	толкатель
60	243-33601-03	пружина клапана
70	243-33701-23	чашка
80	243-33401-23	впускной клапан
90	243-33501-23	выпускной клапан
100	023-01900-20	шайба
101	023-01900-30	шайба
140	005-26081-80	направляющая втулка
150	243-35503-23	рычаг
156	243-35505-03	рычаг
157	243-35021-03	пружина
158	243-35022-03	втулка


159	005- 19031- 20	ось	360	001- 10061- 00	болт
160	243- 35032- 01	толкатель клапана	370	001- 13061- 20	болт
170	243- 33801- 13	фиксатор клапана	380	003- 20080- 00	шайба
180	237- 16008- 01	сальник клапана	400	243- 35005- 23	прокладка дефлектора
190	243- 35034- 03	ось рокера	410	243- 37002- 11	дефлектор
200	243- 36002- 01	рокер	420	015- 00400- 60	саморез
210	017- 00800- 90	гайка	510	243- 32601- 00	воздушный фильтр в сборе
220	014- 90800- 21	шпилька	-200	243- 32620- 08	нижняя часть В.Ф.
300	255- 30103- 00	глушитель в сборе	-220	243- 32651- 08	прокладка
310	243- 30101- 51	глушитель	-250	243- 32640- 08	крышка В.Ф.
320	243- 34201- 01	кожух глушителя	-273	246- 32653- 08	болт
340	255- 35002- 03	прокладка глушителя	-520	243- 32600- 08	фильтрующий элемент
350	017- 00800- 30	гайка	-521	243- 32611- 08	защитный элемент
			700	243- 13	впускной

# Механизм акселератора DY27





№	Артикул	Наименование
10	243-42902-21	регулятор оборотов
20	243-42301-12	рычаг регулятора
50	227-45002-03	упорная шайба
70	002-18080-00	гайка
80	243-42503-01	пружина
100	003-20080-00	шайба
310	243-43302-10	рычаг регулятора оборотов
340	227-43501-13	фиксатор
380	017-60600-30	гайка
500	255-40166-01	панель регулятора
510	073-20045-60	наклейки
520	073-20045-50	наклейки
530	001-13061-20	болт
540	001-13081-60	болт
630	002-18060-00	гайка
640	001-66063-00	болт
650	243-45501-10	болт
660	002-27100-00	гайка
670	243-45002-03	болт
680	003-10060-00	шайба
690	010-00603-70	болт

# Охлаждение и стартер DY27



	№	Артикул	Наименование
	10	243-51201-21	диффузор
	40	001-13082-00	болт
	50	243-52601-33	кожух цилиндра
	80	011-00600-10	болт
	150	001-13083-00	болт с шайбой
	230	001-13061-20	болт с шайбой
-5	106-50128-18		трещетка
-6	106-50132-08		фрикционная пружина
-7	106-50136-18		возвратная пружина
-8	106-50144-08		фрикционная плита
-9	106-50185-08		шайба
-10	106-50186-08		стопор
-11	243-50145-08		стакан стартера
	240	243-95004-13	наклейка
	250	243-91701-03	наклейка
	210	243-50201-20	стартер в сборе
	-1	106-50116-08	пружина спиральная
	-2	239-50220-08	шкив стартера
	-3	243-50110-08	приводной шнур
	-4	236-50101-08	рукоять

# Топливоснабжение DY27



**№ Артикул Наименование**

300 255-63103-10 топливный насос

-1 243-63131-08 плунжер

-2 243-63103-08 перепускной клапан

-3 243-63104-08 пружина

-4 243-63105-08 прокладка

-5 255-63109-08 уплотнительное кольцо

-6 255-63108-08 уплотнительные манжеты

-7 243-63124-08 болт

-8 243-63125-08 прокладка

320 243-63201-00 форсунка в сборе

-21 243-63130-08 винт

-1 243-63204-08 распылитель

310 243-65001-03 прокладка насоса

330 228-65004-03 прокладка форсунки


311 243-65002-03 прокладка насоса

340 243-66001-01 кронштейн форсунки

312 243-65003-03 прокладка насоса


360	002- 38060- 00	гайка	720	255- 66020- 01	крышка мас. Насоса
400	243- 62101- 20	топливный фильтр	730	014- 00601- 70	ВИНТ
-7	228- 62112- 08	уплотнительная шайба	750	214- 63601- 13	маслянный щуп
-8	228- 62111- 08	пробка	760	021- 32000- 50	прокладка щупа
430	243- 63301- 21	выпускной коллектор	30	043- 04300- 15	крышка бака
490	056- 11100- 20	зажим	40	064- 13600- 10	сетка фильтра
600	255- 64301- 00	маслянный фильтр	65	064- 20007- 02	топливный кран
610	001- 14061- 60	болт с шайбой	70	243- 62607- 01	FUEL PIPE 7 CP
611	001- 14062- 00	болт с шайбой	80	085- 14500- 00	топливный шланг
615	255- 65005- 01	крышка фильтра	90	056- 10	зажим
620	006- 26201- 60	прокладка фильтра	95	056- 10800- 20	зажим
700	228- 63902- 03	маслянный насос	100	085- 10411- 50	топливный шланг
710	024- 03300- 60	прокладка	110	243- 65005- 03	PIPE

# Картер двигателя DY42



№	Артикул	Наименование
290	231-15033-03	прокладка
10	231-10117-01	картер двигателя
50	005-26081-80	направляющая втулка
51	228-15003-13	направляющая втулка
65	001-32083-51	шпилька
134	010-50800-44	шпилька
135	231-16001-11	шпилька
155	231-16002-11	шпилька
163	228-15801-03	главный подшипник
164	228-15802-03	главный подшипник
165	228-15803-03	главный подшипник
166	228-15002-03	обойма подшипника
167	005-19250-60	шпилька
210	231-11701-01	картер
220	044-02200-50	сальник
230	060-03500-40	подшипник
267	001-32064-50	шпилька
290	231-15033-03	прокладка
300	001-13088-50	болт
310	001-13086-50	болт
350	231-11502-21	крышка подшипника
351	044-04000-20	сальник
352	001-13082-00	болт
355	231-15004-03	прокладка
356	231-15005-03	прокладка
358	231-15014-03	уплотнительное кольцо
365	942-99513-00	датчик масла
380	041-05000-11	опора подшипника
410	231-11601-03	поддон
415	231-15034-03	прокладка поддона
416	980-05060-10	болт
870	228-17911-23	адаптер
880	001-13086-00	болт
960	231-99001-17	набор прокладок


# Коленчатый вал и поршень DY42



№	Артикул	Наименование
10	262-20201-01	коленвал
25	060-04000-30	ПОДШИПНИК
50	017-32600-10	гайка
65	020-52600-12	шайба
70	005-30072-01	шпонка
180	228-26001-01	крышка
190	228-25004-03	прокладка
195	980-05060-10	болт с шайбой
310	262-22502-10	шатун
320	262-23001-03	болт
325	941-34155-00	гайка
350	262-23301-13	поршневой палец
360	262-	поршень (std)

	23401- НЗ				
361	262- 23402- НЗ	поршень (0.25)	530	243- 15011- 03	направляющая втулка
362	262- 23403- НЗ	поршень (0.5)	540	004- 11082- 50	винт
370	229- 23501- 27	кольца поршневые (std)	640	228- 24407- 03	приводной вал
371	229- 23502- 27	кольца поршневые (0.25)	670	001- 67103- 00	болт
372	229- 23503- 27	кольца поршневые (0.5)	730	003- 20100- 00	гровер
380	233- 25002- 03	стопорное кольцо			
390	262- 22902- 03	втулка шатуна			
395	262- 22801- 03	вкладыши (std)			
396	262- 22802- 03	вкладыши (0.25)			
397	262- 22803- 03	вкладыши (0.5)			
500	262- 22401- 01	маховик в сборе			
510	262- 22401- 03	маховик			
520	228- 71001- 03	венец			


# Глушитель, воздушный фильтр DY42



№	Артикул	Наименование
10	228-31604-00	распредвал в сборе
20	228-31604-01	распредвал
30	228-33222-01	шестеренка
35	228-35561-03	тришестка
40	005-32042-01	шпонка
46	023-02000-20	прокладка
47	023-02000-30	прокладка
48	023-02000-40	прокладка
50	228-33301-03	кулачки
60	228-33601-03	пружина клапана
70	228-33701-03	тарелка клапана
75	262-33801-03	фиксатор клапана
76	020-	шайба

	01500-30		220	228-36201-01	выпускной рокер
80	228-33401-13	впускной клапан	225	228-36401-01	впускной рокер
85	262-35001-03	сальник клапана	230	014-90600-80	регулировочный винт
90	262-33501-03	выпускной клапан	231	014-90600-80	регулировочный винт
170	228-35701-13	направляющая толкателей	240	017-00600-80	гайка
180	231-35603-11	корпус толкателей	241	017-00600-80	гайка
181	002-18060-00	гайка	310	228-30105-01	глушитель
182	003-20060-00	гровер	320	228-34201-11	крышка глушителя
182	003-20060-00	гровер	340	228-35023-03	прокладка глушителя
185	228-35801-01	кронштейн корпуса	350	017-00800-30	гайка
190	024-03200-70	уплотнительное кольцо	354	003-20080-00	гровер
195	228-35025-03	прокладка	360	011-00600-10	болт
200	228-35004-03	ось рокеров	510	231-32603-00	воздушный фильтр
210	231-35005-03	толкатели	-13	246-08	болт элемента

# Механизм акселератора DY42




№	Артикул	Наименование
10	228-42302-03	рычаг регулятора
20	228-42201-03	ось регулятора
25	003-10100-00	шайба
50	003-13080-00	стопор
55	045-00600-10	колечко
90	228-42102-03	хомут регулятора
80	228-42501-23	пружина регулятора
100	004-35051-20	винт с шайбой
105	228-45001-33	пружина
110	228-42310-02	площадка регулятора
115	002-18060-00	гайка
150	228-41701-30	привод регулятора
160	001-	болт с шайбой

	13062-00		460	040-11200-30	пробка
170	228-41910-01	штука регулятора	465	003-70120-00	прокладка пробки
180	228-42904-02	контрольный рычаг	900	228-45004-03	хомут
185	023-00800-10	шайба	910	033-00500-10	винт
186	006-26100-50	уплотнительное кольцо	320	227-43601-03	наконечник
310	231-43311-01	скоба рычага	600	228-40151-01	контрольная панель
330	017-00800-20	гайка	610	073-20046-00	наклейка
340	020-00800-50	шайба	620	228-43361-01	приводной рычаг
360	004-31063-50	регулируемый винт	625	003-10080-00	шайба
355	021-70800-10	фрикционная шайба	640	228-45301-01	винт
365	014-90600-70	установочный винт	645	231-45005-01	контрольная пружина
367	041-12200-10	заглушка	646	011-50500-10	болт
370	002-18060-00	гайка	700	228-75004-10	соленоид
440	004-31051-20	винт троса	705	005-	чека

	50		18060-00	
	056-30000-40	хомут	780 228-45020-01	тяга
725	228-75701-00	крышка соленоида		
726	228-75005-03	губка		
730	228-75801-11	кронштейн соленоида		
731	011-00600-60	болт		
735	024-10300-10	уплотняющее кольцо		
740	228-75901-11	основа кронштейна		
755	231-46110-01	передаточный рычаг		
756	111-45501-03	капроновая шайба		
760	231-45021-01	кронштейн рычага		
770	228-45301-01	винт		
771	003-10080-00	шайба		
772	021-70800-10	фрикционная шайба		


# Охлаждение и стартер DY42



№	Артикул	Наименование
10	231-51201-23	кожух вентилятора
40	001-13084-00	болт с шайбой
41	001-13085-50	болт с шайбой
60	231-52601-12	экран цилиндра
65	231-52701-12	экран цилиндра
80	014-00500-40	ВИНТ
85	002-17050-00	гайка
86	011-00600-20	болт
190	005-30040-81	шпонка
200	228-54201-21	стакан стартера
210	228-50101-00	стартер в сборе
220	011-00600-10	болт
230	001-	болт

	66102-00		-10	106-50186-08	стопор
213	003-20100-00	гровер			
232	980-30110-70	шайба (11.5X23X4)			
240	228-55201-02	крышка стартера			
241	001-13082-00	болт с шайбой			
-1	106-50116-08	спиральная пружина			
-2	107-50121-08	шкив стартера			
-3	228-50110-08	шнур			
-4	206-50101-08	рукоять			
-5	106-50128-18	трещетки			
-6	106-50132-08	фрикционная пружина			
-7	106-50136-18	возвратная пружина			
-8	106-50144-08	фиксирующая тарелка			
-9	106-50185-08	шайба			

# Топливоснабжение DY42



№	Артикул	Наименование
10	228-60127-01	ТОПЛИВНЫЙ БАК
16	262-91701-03	фирменная наклейка
20	073-20045-30	наклейка
30	043-04300-15	крышка бака
40	064-13600-10	сетка
63	228-65510-01	хомут бака
64	228-65001-13	проставка хомута
65	228-65601-11	втулка
66	001-66064-50	болт
67	002-18060-00	гайка
68	228-65002-03	подушка
100	085-00500-00	шланг
111	231-	кронштейн

	61601-11		286	003-20080-00	гровер
112	231-61701-11	кронштейн	300	228-63110-20	топливный насос
113	001-13082-00	болт с шайбой	-1	228-63119-08	плунжер
114	001-13082-50	болт с шайбой	-2	228-63103-08	доставочный клапан
115	056-10800-10	зажим	-3	228-63124-08	плружина
118	001-13081-80	болт с шайбой	-4	222-63105-08	прокладка
119	003-10080-00	шайба	-5	228-63125-08	уплотнительное кольцо
250	228-63201-10	форсунка в сборе	-25	228-63112-08	болт
-1	228-63211-08	распылитель форсунки	-26	222-63116-08	порокладка
260	228-65004-03	прокладка форсунки	-27	228-63113-08	болт
265	002-38060-00	гайка	-28	211-63212-08	прокладка
270	228-63610-01	щуп	305	228-65017-03	прокладка
280	243-66001-01	держатель форсунки	306	228-65018-03	прокладка
285	002-18080-00	гайка	307	228-	прокладка

	03		62110-08	элемент
330	085-10600-00	топливный шланг	410 228-67630-01	кронштейн Т.Ф.
340	085-14500-00	топливный шланг	411 001-13086-50	болт с шайбой
350	085-14500-00	топливный шланг	414 020-00601-10	шайба
355	056-11100-20	хомут	415 056-60001-70	зажим
356	056-10800-10	хомут	430 231-63301-01	топливопровод
360	228-62611-01	топливопровод в сборе	445 222-65006-03	уплотнительное кольцо
370	085-10600-00	топливный шланг	600 228-64301-00	маслянный фильтр
375	056-11100-20	хомут	610 980-05060-10	болт с шайбой
380	052-10500-12	переходник	620 024-03000-10	уплотнительное кольцо
400	228-62106-10	топливный фильтр	640 228-65003-03	пробка
-3	243-62101-08	отстойник	650 021-32000-50	прокладка
-4	228-62108-08	уплотнительная гайка	700 228-63902-03	маслонасос
-5	228-62109-08	уплотнительное кольцо		

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://robinsubaru.nt-rt.ru> || [rbb@nt-rt.ru](mailto:rbb@nt-rt.ru)